



- UWAGI:**
1. Zastosować uchwyty uniwersalne (nr 59.1.BS) do blachodachówki (mocowane w odległościach co ok. 1 metr).
  2. Za pomocą łącz rynnowych (nr 3.1) mocować drut do rynien przy zejściach zwodów pionowych.
  3. Przy kominach zastosować iglice kominowe (nr 70.15).
  4. Zwody poziome wykonać drutem FeZn o śr. 6 mm.
  5. Zwody pionowe - w uchwytych wkręcanych z kołkiem (nr 12.2).
  6. Wszelkie szczeliny uszczelić silikonem.
  7. Na połączeniu drutu i płaskownika zastosować złącze kontrolne (nr 4.1).
  8. Wykonać uzziemienie ołokowe z płaskownika FeZn 4x25mm.
  9. Badana rezystancja uzziemienia w złączu kontrolnym  $R_u < 15 \Omega$ .

<div><div><div>BM</div><div>małecbarbara@poczta.onet.pl</div></div><div><div>FIRMA BUDOWLANA I HANDLOWA</div><div>mgr inż. Barbara MALEC</div></div></div>			
TEMAT : ROZBUDOWA DACHU ŚWIE TLICZY WIEJSKIEJ			
LOKALIZACJA : KALINÓW , gm. BĘDKÓW , działka nr ew. gr. 289		PROJEKTANT : inż. Jęrzy Jęrkowski upr. nr NB-IV/7342/4998	
TYTUŁ RYS. : SCHEMAT INSTALACJI ODGRÓMOWEJ.			
DATA : SIERPIEŃ 2011 R.	SKALA : 1:100	MS RYS. :	E3