



1. UWAGI:
1. Płyny wodoodporne prowadzić w bruzdach ścienny/ch
2. Rozprowadzenie instalacji wykonać w posadzce
3. Połączenie do przyborów wykonać w ścianie
4. Rury prowadzone w posadzce i w bruzdach ściennych izolować pianką PE o instalacji podłogowych np. POOL-TEK445

Na podstawie do przyborów zaizolować zawory oddające

OZNACZENIA:

- Ciepła woda użytkowaZawór bezpieczeństwa
- Zimna woda użytkowa
- Cyркуляcja wody ciepłej
- Zawór ze złączką do węzła i zaworem anty-skażenia