



- gniazdo wtyczkowe p/ł, 16A, JP20
- gniazdo wtyczkowe p/ł brygoszczelne, 16A, JP44
- numer obwodu w tablicy rozdzielczej TR

- klimatyzator (jednostka wewnętrzna)
- jednostka zewnętrzna klimatyzatorów

- wentylatory dachowe (W1, W2, W3)

- skrzynki sterownicze dla wentylatorów

- wyłącznik dla wentylatora W4

[illegible]